



PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.
25063 GARDONE V.T. (BS) – ITALY
Via Artigiani, 57 – P.O. Box 150
Tel. 030.8915000 – Fax 030.8911019
info@davidepedersoli.com - www.davide-pedersoli.com



INDOOR SHOOTING SYSTEM

Prima di procedere alla fase di caricamento, leggere **ATTENTAMENTE** tutte le raccomandazioni indicate nel capitolo *“RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL TIRO CON ARMI AD AVANCARICA”* in questo manuale.

CARICAMENTO

NON UTILIZZATE POLVERE DA SPARO, NERA O DI ALTRA NATURA

- 1) Caricate la vostra arma ponendo prima una pezza USA 0545 e poi una palla USA 570-44U sulla bocca di sparo e spingendoli entrambi sul fondo della canna con l'ausilio di una bacchetta. In caso non siate in possesso di una bacchetta professionale in alluminio (USA 348-07) potete avvalervi di quella in legno di dotazione all'arma portando però attenzione affinché la forza esercitata in fase di caricamento sia tutta indirizzata verso la canna e non lateralmente; questo infatti potrebbe a lungo determinarne la rottura della bacchetta in legno e risultare quindi pericolosa per le vostre mani.
- 2) Svitare e asportare il tappo del luminello USA 068 liberandone il corpo interno avvitato sull'arma (A). Inserire una capsula #209 nell'apposita sede all'interno del corpo luminello (B). Avvitare nuovamente il coperchio del luminello (C).



A



B



C

PULIZIA

L'utilizzo della capsula #209 va accompagnato da una pulizia interna della canna ogni 5 - 10 colpi, l'esplosione dell'innesco lascia infatti una buona quantità di residui al suo interno e questo potrebbe determinare il bloccaggio della palla. La pulizia può essere effettuata attraverso un sottile ritaglio di tessuto posizionato sulla sommità della bacchetta.

CONVERSIONE PER L'UTILIZZO DI CAPSULE #11

In caso vogliate utilizzare la vostra arma per la normale attività di tiro con polvere nera sarà sufficiente sostituire il luminello per capsule #209 con un luminello per capsule #11 (USA 470) avvitandolo attraverso l'apposita chiave (USA 016).