



**PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.**  
25063 GARDONE V.T. (BS) – ITALY  
Via Artigiani, 57 – P.O. Box 150  
Tel. 030.8915000 – Fax 030.8911019  
[info@davidepedersoli.com](mailto:info@davidepedersoli.com) - [www.davide-pedersoli.com](http://www.davide-pedersoli.com)



## ESPULSORE PALLE – USA 496



Complimenti per avere scelto un prodotto Pedersoli, si tratta di un accessorio appositamente studiato per l'espulsione delle palle dalla canna di armi ad avancarica.

### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

- Introdurre nell'impugnatura (**A**) la bomboletta di CO<sub>2</sub>.
- Avvitare la parte superiore (**B**) facendo in modo che vada ad appoggiarsi sulla bomboletta, evitando ulteriori pressioni.
- Applicare sulla parte superiore (**B**) la valvola/luminello appropriata, secondo il passo di filettatura del portaluminello dell'arma.
- Svitare dall'arma il luminello e avvitate l'espulsore, operando con la parte superiore (**B**).
- Quando l'espulsore sarà ben avvitato nella sede del luminello, effettuare una rotazione progressiva in senso orario dell'impugnatura (**A**). In questo modo la parte superiore (**B**), grazie alla protuberanza posta alla base, provoca la foratura della bomboletta di CO<sub>2</sub> permettendo al gas di fuoriuscire ed espellere la palla. Qualora la palla non dovesse uscire completamente, l'operazione potrà essere completata utilizzando il bullet puller di calibro adeguato (USA 545)

### **NOTE:**

*Utilizzare bombolette di CO<sub>2</sub> che trovate normalmente in commercio. Ogni bomboletta è monouso.*

*Qualora la bomboletta risultasse di piccole dimensioni rispetto all'impugnatura (**A**), suggeriamo di compensare la differenza applicando due anelli di gomma sulla bomboletta stessa, al fine di una posizione ottimale.*

*Si consiglia l'uso di occhiali e guanti durante le fasi di espulsione della palla.*

*Durante l'operazione di espulsione della palla mantenete la volata dell'arma puntata in direzione di sicura.*